PC98-NX シリーズ Mate/Mate J

はじめにお読みください

タイプMF(液晶一体型)

(Windows Vista® Businessインストールモデル) (Windows Vista® Home Basicインストールモデル) (Windows® XP Professionalインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
棚包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・Windows Vista® Business with Service Pack 1(SP1)、およびWindows Vista® Home Basic with Service Pack 1(SP1)を総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・Windows® XP ProfessionalをWindows XPと表記します。

なお、本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ







1	型番を控える 本製品の型番を控えます。	2
2	添付品の確認	9
3	設置場所の決定 設置する場所を決めます。	. 12
4	添付品の接続	
5	Windowsのセットアップ 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	. 19
6	お客様登録	.31
7	マニュアルの使用方法	.31
8	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	. 35
9	付録 機能一覧 仕様を一覧表にまとめています。	.39
10	Windows Vista利用時の留意事項	.45

1 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。






左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.9 [2 添付品の確認] へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



PC-M FE 5

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

✓	型 番	モデル
	Υ	Mate
	J	Mate J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型 番	クロック周波数
	18	1.80GHz
	20	2GHz

❸ CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	L	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® プロセッサー

⁴ インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

✓	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	В		Office Personal 2007 with
		Windows Vista Business	PowerPoint 2007
	Α	Willdows Vista Busiliess	Office Personal 2007
	R		なし
	Y	Windows Vista Home Basic	Office Personal 2007 with
	T		PowerPoint 2007
			Office Personal 2007
	3		なし
	G		Office Personal 2007 with
	F E	Windows VD Doctorional	PowerPoint 2007
		Windows XP Professional	Office Personal 2007
			なし

⑤ FDD、DVD/CDドライブ、キーボード&マウスの種類を表しています。

/	型番	FDD	DVD/CDドライブ	キーボード&マウス
	С	なし	DVDスーパーマルチドライブ	テンキー付きPS/2小型キーボード(黒)
	F	なし	CD-R/RW with DVD-ROM	& 光センサー PS/2マウス

・通信機能、合計メモリ、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の 種類を表しています。

/	型番	通信機能	合計メモリ	グラフィックアクセラレータ	再セットアップ用媒体
	9	LAN	1GB (1,024MB×1)		再セットアップ用媒体 添付&再セットアップ
	2		2GB (1,024MB×2)	ー チップセットに内蔵	用バックアップイメー ジをHDDに格納
	х		1GB (1,024MB×1)		再セットアップ用バッ クアップイメージを
	1		2GB (1,024MB×2)		HDDに格納

⑦ ハードディスクの容量の種類を表しています。

1	型 番	ハードディスクの容量
	1、8	80GB

※ 上記の ●~ ●の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で型番を控えるは完了です。 次にp.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.9 「2 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

1	型 番	モデル
	Υ	Mate
	J	Mate J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型 番	クロック周波数
	18	1.80GHz
	20	2GHz
	24	2.40GHz

❸CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® プロセッサー


④ディスプレイの種類を表しています。

	/	型 番	ディスプレイ
ſ		E	17型TFT-LCD(SXGA)
Γ		R	15型TFT-LCD(XGA)

☆インストールOSの種類を表しています。

/	型 番	インストールOS			
	R	Windows Vista Business			
	3	Windows Vista Home Basic			
	E	Windows XP Professional			

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択したものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択できないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

● PC-D-KB□□□□、PC-E-KB□□□□はキーボード、マウス、USBメモリを表しています。

/	型番	キーボード、マウス
	RS21	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	USL4	USB 109キーボード&光センサー USBマウス
	10S1	テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサー PS/2マウス
	UFP4	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード&光センサー USBマウス
	UFU4	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& 光センサー USBマウス&USBメモリ

② PC-D-H□□□□5、PC-E-H□□□□5はハードディスクの容量、SecureRedirectorを表しています。

/	型番	ハードディスクの容量	SecureRedirector	
	CF80	80GB	+: (1	
	LF80	80GB (7,200回転)	あり	
	SF80	80GB		
	HF80	80GB (7,200回転)	なし	
	HF16	160GB (7,200回転)		

❸ PC-D-M□□□□5、PC-E-M□□□□5は合計メモリの容量を表しています。

/	型番	合計メモリの容量				
	SF51	DDR2 SDRAM 512MB (512MB×1)				
	SF10	DDR2 SDRAM 1GB (1,024MB×1)				
	DF20	DDR2 SDRAM 2GB (1.024MB×2)				

4 PC-D-C□□□□5、PC-E-C□□□□5はDVD/CDドライブを表しています。

/	型番	DVD/CDドライブ
	VFC2	CD-ROM
	VFD2	DVD-ROM
	VFR2、XFR2	CD-R/RW with DVD-ROM
	VFM2、XFM2	DVDスーパーマルチドライブ

母PC-□-NEFLC4は通信機能を表しています。

1	型 番	通信機能
	D/E	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)

/	型番	選択アプリケーション					
	E	Office Personal 2007					
	R	Office Professional 2007					
	Р	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007					

• PC-D-SPE□□5、PC-E-SPE□□5は再セットアップ用媒体を表しています。

1	型番	再セットアップ用媒体		
	VB	再セットアップ用DVD-ROM		
	VD	Windows Vista Businessモデル用		
	VH	再セットアップ用DVD-ROM		
		Windows Vista Home Basicモデル用		
	XP	再セットアップ用CD-ROM		
	XP	Windows XP Professionalモデル用		

③ PC-□-SVEFE5はセキュリティ機能を表しています。

1	型番	セキュリティ機能			
	D/E	FeliCaポート(外付け)			

9 PC-D-EX□□□3、PC-E-EX□□□3は保証サービスを表しています。

1	型番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3
	401	[4年間翌営業日出張修理]
	3HY	標準保証拡張G3
	SHI	[3年間翌営業日出張修理]
	4DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
	401	[4年間引取修理専用]
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
	301	[3年間引取修理専用]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間翌営業日出張修理]
	3HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	SUJ	[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	403	[4年間引取修理専用]
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	SDJ	[3年間引取修理専用]

⑩PC-□-FDFFD5はFDDを表しています。

✓ 型番		FDD
	D/E	FDD

以上で型番を控えるは完了です。 次の[2 添付品の確認]へ進んでください。

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

•	** ^		ė	+	T#==	77 -	7
	箱の	\blacksquare	尹	x	作 :	% d	4

p.2の1またはp.5の1、p.6の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)


保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

	はじめにお読みください	(このマニュ:	アルです)
1			

□ 本体(キーボードなどの周辺機器を含まないMate、またはMate Jを指します)

□キーボード □ マウス







□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) (箱の中身を確認後必ずお読みください) □ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください) □アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM □安全にお使いいただくために □活用ガイド 再セットアップ編 □保証規定&修理に関するご案内		
	Z=17/L	(箱の中身を確認後必ずお読みください) □ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください) □アプリケーションCD-ROM /マニュアルCD-ROM □安全にお使いいただくために □活用ガイド 再セットアップ編

再セットアップ用媒体を選択した場合添付



□ 再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROM



DVD/CDドライブの種類がCD-R/RW with DVD-ROM、 またはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付

- ☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 CD-ROM (Windows Vistaモデル)
- ☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 / DLA CD-ROM (Windows XPモデル)



DVD/CDドライブの種類でDVD-ROMを選択した場合添付

□ WinDVD for NEC CD-ROM



- アプリケーションを選択した場合添付 -



□ 選択アプリケーション

Microsoft® Office Personal 2007.

Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007, またはMicrosoft® Office Professional 2007

マニュアル

☐ 2007 Office system SP1 CD-ROM

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

(p.3 1-4)、またはp.7 2-6で選択アプリケーションの種類がわかります)

キーボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

を選択した場合添付

マニュアル

□ 指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド

*-	−ボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボード+USBメモリ を選択した場合添付 □ USBメモリ
	セキュリティ機能を選択した場合添付 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
	□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM
	□ FeliCaポート (外付け)
	SecureRedirectorを選択した場合添付 ————
	□ SecureRedirector CD-ROM/ SecureBranch AccessManager CD-ROM □ ソフトウェアのご使用条件(SecureBranch AccessManager用)/ SecureRedirectorモデルをお使いの方へ
	保証サービスを選択した場合添付 ―――――
マニュアル	□ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

②本体の背面にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。 次の[3 設置場所の決定]へ進んでください。

設置場所の決定

設置場所を決める

設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含ん だMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをする と、故障や破損の原因となります。
- ・本機の接続部は、底面および両側面にあります。いきなり壁際に本機を置いて しまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場 所を選んでください。
- ・通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。

本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、ディスプレイの画面が見えるほうに立ち、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次の[4 添付品の接続]へ進んでください。

接続するときの注意

- LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。


添付品の接続方法

てください。

1. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、●~❸のいずれかで接続してください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
 - ① 添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(● € →) に接続し、マウスの ケーブルをキーボードの溝に固定する
 - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合




指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード 外側の強化USBコネクタ(🔩) に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする 際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

■マウスをキーボード左側に引き出す場合




②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する

- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確 実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでくださ




- ②USB 109キーボードを接続する場合
 - ① 添付のマウスをキーボードに接続する

マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




② キーボードを本体のUSBコネクタに接続する



❸テンキー付きPS/2小型キーボードまたはPS/2 109キーボードを接続する場 合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)


添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を本体の同色のアイコンに従ってそれぞれ 接続する

PS/2接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがあ りますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。




次のイラストを見て電源コード、ケーブルホルダー、アース線を接続してください。


●本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する




- ②ケーブルホルダーを取り付け、サービスコンセント付き電源コードを固定する
 - ① リアカバーのネジを1か所外す



② ケーブルホルダーを取り付け、ネジを締める



- ③ ケーブルホルダーのツメを広げて、サービスコンセント付き電源コードを 取り付ける
- ④ ケーブルホルダーのツメを閉じて、サービスコンセント付き電源コードを 固定する




❸ コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース線の端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

トに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。



以上で添付品の接続は完了です。 次の「5 Windowsのセットアップ |へ進んでください。

5 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

LANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更するとWindowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.25「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。

電源を入れる

●電源スイッチを押す

電源ランプが点灯します。


チェック!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜 けの割合を「付録 機能一覧」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドライ ンの詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.ieita.or.ip/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html



<u>セットアップの作業手順</u>

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ」、またはp.23「2. Windows XPのセットアップ」に進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ●「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

- **2** ②でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定します か? |と表示される場合があります。表示された場合は「はい |をクリックして ください。
- ① ② (「スタート |ボタン) をクリック
- ⑩ (「ロック」ボタン) の横にある をクリックし、表示されたメニューか ら「シャットダウン|をクリック

自動的に電源が切れます。

以上でWindows Vistaのセットアップは完了です。

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用しても Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セットアッ プディスク |を作成することをおすすめします。

(Windowsが正常に起動しないシステムを「Windows Vista セットアップディスク| の機能により修復できる場合があります)

「Windows Vista セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セットアッ プ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「ト ラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.26「LANケーブルの接続」へ進んでください。

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順4~7の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **●**「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ②「使用許諾契約」画面を確認する▽をクリックすると、「契約書 | の続きを読むことができます。
- ●「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK |ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ①「電源を切る | ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.26「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎電源スイッチを押しても電源が入らない

- ・電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む
 - 電源コードを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。
- ◎セットアップの途中で、誤って雷源を切ってしまった
- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージ(「Windows エラー 回復処理」画面など)が表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windows は起動しません。Windows を再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

- ◎セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れなおす場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワー クに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

1 ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしま う例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。 本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール | について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポー ト | をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに 接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧く ださい。

· Windows Vistaモデルでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている 場合、Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコン ピュータにインストールできませんでした と表示されることがあります。 その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名 を作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。

詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

| 参照 | マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows VistaでMicrosoft Updateをインストールすると "Microsoft Undateをコンピュータにインストールできませんでした"というエラー が表示される|

http://support.microsoft.com/kb/933528/jp

・Windows XPモデルをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。

引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター™ 2008を購入する必要があり ます。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「ウイルスバスター|をご覧ください。

УE

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル (別売) を接続する」へ進んでください。


必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを、本体のアイコン(六)に従って 接続する

LANケーブルを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがありますの で、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。



メモ

フロッピーディスクが挿入しやすいように、LANケーブルを本体の後ろに収納で きます。

イラストのようにLANケーブルをケーブルホルダーにセットしてクリップを閉 じてください。LANケーブルは、フロッピーディスクドライブの前を通らないよ うにしてください。



LANケーブル以外にも、USBケーブルやキーボード、マウスのケーブルも収納で きます。

- ② ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源 を入れる
 - ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 | の「LAN(ローカルエリアネットワーク) | をご覧く ださい。

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次の [3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデー トできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルの アップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより 低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるい は再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROMを使用した標準再 セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを 使用する場合は、運用前(Windowsのセットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、『活用ガイド ソ フトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「Always アップデート エージェント をご覧ください。

以上でパターンファイルのアップデートは完了です。 次の[6 お客様登録|へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街(お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

УE

- ・ Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録)」からでも登録することができます。
- ・Windows Vistaモデルでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPモデルでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録 ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定し て実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録につ いての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル|として 「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュア ル |の使用方法については、p.33「電子マニュアルの使用方法 |をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ず お読みください。

● 『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)につ いて確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると き、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります) とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007, Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、または Office Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.2) 「1 型番を控える | をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『無線LAN (IEEE802.11a/b/g) について』 無線LAN各機能について知りたいときにお読みください。

●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されてい ます(p.2「1 型番を控える|をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定 & 修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償 保守サービス、お客様登録方法、NECのビジネスPC/Express 5800情報発信サ イト「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

Microsoft関連製品の情報について ___

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|をセットする
- ② <Windows Vistaモデルの場合> 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

<Windows XPモデルの場合> 「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く

- **☆** CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ¶ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
 「Mate/Mate J 電子マニュアル | が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader |をご覧ください。

УE

- ・必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報 | → 「ダウンロード・マニュアル | の 「製品マニュアル | にある 「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアを ご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次の[8 使用する環境の設定と上手な使い方 |へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「Mate/Mate J電子マニュアル | を起動して「補足説明 | をクリック
- ・「スタート | ボタン→ 「すべてのプログラム | → 「補足説明 | をクリック

2. 再セットアップ用媒体

Windows VistaでDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM|を作成することができます。

また、Windows XPでCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、市販のCD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用CD-ROM|を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やEasy Media Creator 9のアップデート前に行ってください。

ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧めします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ 編』をご覧ください。

3. Windows Vista SP1について

Windows Vistaモデルには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1)がインストールされています。

Windows Vista SP1を削除することにより、Windows Vista SP1で修正されてい た問題が発生する可能性がありますので、Windows Vista SP1を削除する場合は 十分に注意してください。

削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーション の概要と削除/追加 |の「「Windows Vista SP1 |について |をご覧ください。

4. Windows XP Service Packについて

Windows XPモデルにはService Pack 2がインストールされています。 本機では、Service Pack 2を削除することはできません。

5. 不正使用/盗難防止について

スーパーバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど 本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパーバイザ/ユーザパスワー ド)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能 (ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ) の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも 便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェ ア編』の「PART1 本体の構成各部 |の「セキュリティ機能/マネジメント機能 | をご覧ください。

6. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メン テナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス|をご覧ください。

7. セキュリティの設定

1 セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと フォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用できます。 本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリ ティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生 成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J 電子マニュアル |の『セキュリティチップ ユーティリ ティマニュアル』をご覧ください。

なお、セキュリティチップ ユーティリティは、Windows Vista Businessモデ ル、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

2 NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

なお、NASCAは、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professional モデルのみ使用できます。また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。

❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルでは「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

4 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指紋センサを使って指紋による認証を行うシステムです。

この機能は、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択した場合のみ使用でき、本機ではNASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化できます。

詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマニュアル』は、「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f manual |の「index.htm |をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「FeliCaポート(外付け)」を選択した場合のみ使用できます。

*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

① ユーザーアカウント制御

Windows Vista モデルでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作し ているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。 「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソ フトウェアーによって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が 行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によ るものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示された場合は、表示された内容をよく 確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求め られる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは 「ヘルプとサポート | の 「セキュリティとメンテナンス | - 「ユーザー アカウント制御」をご覧ください。

8. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切 り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の 修復に備えて、「Windows XP セットアップディスク | をあらかじめ作成しておく ことをおすすめします。

「Windows XP セットアップディスク |の作成方法は、『活用ガイド 再セット アップ編|を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア 編』の「トラブル解決Q&A |の「トラブルの予防 |をご覧ください。

♠ 本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的に お手入れすることをおすすめします。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイ ド ハードウェア編』の「PART5 付録 | の 「お手入れについて | をご覧くだ 411

9 付録 機能一覧

型名*1		MY24R/FE-5 MJ24R/FE-5	MY20L/FE-5 MJ20L/FE-5	MY18X/FE-5 MJ18X/FE-5	MY24R/FR-5 MJ24R/FR-5	MY18X/FR-5 MJ18X/FR-5			
CPU				インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600	インテル® Pentium® デュアルコア・ プロセッサー E2180	インテル [®] Celeron [®] プロ セッサー 430	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600	インテル® Celeron® プロ セッサー 430	
	クロック周波数		2.40GHz	2GHz	1.80GHz	2.40GHz	1.80GHz		
		キャッシュ メモリ	1次	インストラクシ 2/データ用32h		インストラ クション用 32KB/データ 用32KB	インストラ クション用 32KB× 2/データ用 32KB×2	インストラ クション用 32KB/データ 用32KB	
			2次	2MB	1MB	512KB	2MB	512KB	
	システムバス		800MHz(メモリバス:667MHz)						
チップセット				+	ATI Radeon™ Xpress 1100/SB600				
セキュリティ				TPM v1.2準拠					
最大メモリ(- /		2GB [DIMMス					
表示機能	内蔵液晶ラ	ディスプレイ		17型TFTカラ-			15型TFTカラ-		
		LCDドット抜け*34		0.00013%以下 0.00034%以下			下		
	グラフィッ	ックアクセラレータ		チップセットに内蔵					
		ビデオRAM		最大128~832MB* ²⁷					
	表示色 (解像度) ^{*30}		最大1,677万色* ³⁽¹ ,280×1,024ドット <sxga>、1,024×768ドット<xga>、800 ×600ドット<svga>) (600ドット<svga>)</svga></svga></xga></sxga>						
		外付けディ 接続時	ィスプレイ	 	>* ⁴ 、1,280×1,	200 ドット <ux 024 ドット<sx ベット<xga>、8</xga></sx </ux 	GA>* ⁴ 、1,440	×900ドット	
サウンド機能		音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁴ 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ³⁶ 、ビームフォーミン プ ⁶³⁷)					
		スピーカ/スピーカ 定格出力		ステレオスピーカ内蔵(LCD部)/1.0W+1.0W					
		サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載					
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備					
インターフェイス		USB(USB2.0*8)		6(LCD部右側面×2、LCD部左側面×4) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]					
		シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
		パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1					
			アナログ RGB	≳=D-sub15	ピン×1	カ(75Ωアナロク 			
		PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有 済]					
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
		サウンド マイク 関連 入力	ステレオミニジャック× 1^{*38} (マイク入力インピーダンス $64k\Omega$ 、入力レベル $100mVrms$ (マイクブースト有効時は $5mVrms$)、パイアス電圧 $2.5V$)						
			ライン 入力		ブンス64kΩ、入フ	カレベル1Vrms)			
			ヘッド フォン 出力	32Ω)	・ンインピーダン	ス 16Ω-100Ω	「推奨32Ω」、出	力電力 5mW/	
			ライン 出力	ヘッドフォン出 (出力レベル 1\					

型名* 1		MY24R/FE-5 MJ24R/FE-5	MY20L/FE-5 MJ20L/FE-5	MY18X/FE-5 MJ18X/FE-5	MY24R/FR-5 MJ24R/FR-5	MY18X/FR-5 MJ18X/FR-5	
拡張スロット	張スロット PCカードスロット		Type I / II × 2スロット(Type II × 1スロットとしても使用可能)、 PC Card Standard準拠、CardBus対応				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)					
消費電力* ¹³ (最大構成時* ²²) ※Windows Vista® Businessの測定値		約68W(最大 約139W)	約66W(最大 約127W)	約67W(最大 約116W)	約45W(最大 約106W)	約42W(最大 約97W)	
消費電力* ¹³ (最大構成時* ²²) ※Windows® XP Professionalの測定値		約67W(最大 約138W)	約67W(最大 約127W)	約65W(最大 約117W)	約46W(最大 約106W)	約42W(最大 約96W)	
皮相電力* ¹³ (最大構成時* ²²) ※Windows Vista® Businessの測定値		約69VA(最大 約142VA)	約67VA(最大 約130VA)	約68VA(最大 約119VA)	約46VA(最大 約108VA)	約43VA(最大 約99VA)	
皮相電力* ¹³ (最大構成時* ²²) ※Windows [®] XP Professionalの測定値		約68VA(最大 約141VA)	約68VA(最大 約130VA)	約66VA(最大 約119VA)	約47VA(最大 約108VA)	約43VA(最大 約98VA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* ¹⁴ ※Windows Vista® Businessの測定値		j区分 0.0007 (AAA)	j区分 0.0008 (AAA)	j区分 0.0017 (AA)	j区分 0.0006 (AAA)	j区分 0.0014 (AA)	
エネルギー消費効率(200 ※Windows® XP Prof		j区分 0.0007 (AAA)	j区分 0.0008 (AAA)	j区分 0.0016 (AA)	j区分 0.0006 (AAA)	j区分 0.0014 (AA)	
電波障害対策		VCCI ClassB					
外形寸法(本体)		410(W)×225(D)×437(H)mm *16					
質量(本体)*15		約13.1kg	約13.1kg 約11.6kg				
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)					
インストール可能OS *17*18*21		Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)、Windows® XP Professional(SP2)					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他					

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- * 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- * 13: メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり、テンキー付きPS/2小型キーボード、PS/2マウス(光センサー)の構成で測定しています。
- * 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- * 15: メモリ512MB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDありの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- * 16: 足以外の突起物は含みません。
- * 17: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」
 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→
 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用
 する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご
 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 21: Windows Vista®をインストールする場合は、セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。
- * 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- * 27: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- * 30:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 31: 本体内蔵液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- * 34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

◆セレクションメニュー*51

mu = +1						
型名*1		MY24R/FE-5 MJ24R/FE-5 MY20L/FE-5				
		M120L/FE-5 MJ20L/FE-5				
		MY18X/FE-5				
		MJ18X/FE-5				
		MY24R/FR-5				
		MJ24R/FR-5 MY18X/FR-5				
		MJ18X/FR-5				
再セットアップ用	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³				
データ*52	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53&再セットアップ用! 体添付*54*86				
メモリ*55	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1				
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1				
	2GB	DDR2-SDRAM, PC2-5300, 1,024MB DIMM×2				
FDD*79		3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80				
ハードディスク	80GB	約80GB(2.5型)*58、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応				
	80GB	約80GB(2.5型)*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応				
	160GB	約160GB(2.5型)*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応				
DVD/CDドライブ *61*62	CD-ROM(薄型)	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最 大24倍速				
	DVD-ROM(薄型)*64	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:				
		最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、				
		DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD+R				
		(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD-RW読み込 み:最大8倍速、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速				
		*69 *69				
	CD-R/RW with	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最				
	DVD-ROM(薄型)	大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-				
	*64*65*66	ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み				
		込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速* ⁶⁰ 、DVD+R(1層)読み込み: 最大6倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、				
		DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大4倍速*69				
	DVDスーパーマルチ	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最				
	ドライブ(薄型) *64*65*66	大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大4倍速、DVD-R(1層)読み				
		込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*67、DVD-R(2層)読み込み:最				
		大4倍速*60、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速*72、DVD+R(1層)読み込み:最大				
		8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、				
		DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書				
		き換え:最大6倍速* ⁶⁸ 、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速* ⁶⁹ 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速* ^{69*71}				
USBメモリ	<u> </u>	512MB(USB2.0対応)				
通信機能	無線LAN	IEEE802.11a/b/g準拠*83*84、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビッ				
A LILIAND	(IEEE802.11a/b/g) *79*81*82	ト(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*88				
セキュリティ機能	FeliCaポート* ⁷⁴	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。				
		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。				
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インター				
	& PS/2マウス(ボール)	フェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウ ス(ボール式、スクロールホイール付き)添付				
		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:396				
	ボード(黒) & PS/2マウス	(W)×172(D)×35(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(光センサー式* ⁷⁶ 、ス				
	(光センサー)	クロールホイール付き)添付				
	USB 109キーボード & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179				
	@ 03B (7 X (7, E 2 9 -)	(D)×39(H)mm, 質量:約1.2kg, USBマウス(光センサー式* ⁷⁶ 、スクロールホイール付き)添付				
	指紋センサ機能付きUSB小	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパ				
	型キーボード*74 & USBマウス(光センサー	ワードハブ(2ポート) * ⁷⁵ * ⁹¹ 、USBインターフェイス、外形寸法:435(W) × 165 (D) × 41 (H) mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式* ⁷⁶ 、スクロールホ				
	ウス(光センサー)	(U)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマリス(光センザー式 * / º、スクロールボ イール付き)添付				
	L					

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です。
- * 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 60: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 64: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NECIが添付されます。
- * 65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- * 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 67: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 69: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB) はサポートしていません。また、Windows[®] XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 72: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- * 74: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- * 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途ご用意ください。
- * 79: FDDと無線LANは排他となります。
- * 80: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 81: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 82: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子 情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- * 83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 84: Super AG®に対応しています。Windows® XPでは、Atheros XR®(eXtended Range)にも対応しています。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- * 88: Windows® XPでは [WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]]となります。
- * 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-T:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格と5GHz 無線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。 それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、Atheros Communications社が開発したワイヤレス通信の高速化技術「Super $AG^{®}$ 」** *4 に対応しています。また、Windows XPモデルの場合、長距離化技術「Atheros XR $^{®}$ (eXtended Range)」 *5 に対応しています。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66 *7
通信速度	IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1 IEEE802.11b: 11/5.5/2/1(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/6Mbps) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbps時)
無線チャンネル	1~13ch(アクティブスキャン)
周波数带域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(Windows XPモデルの場合:鍵長64bit/128bit/152bit* ² 、Windows Vistaモデルの場合:鍵長64bit/128bit* ³) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71*7
通信速度	54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch(アクティブスキャン) 34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、 112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(パッシブス キャン)*8
周波数帯域	5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz)**6
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(Windows XPモデルの場合:鍵長64bit/128bit/152bit*2、Windows Vista モデルの場合:鍵長64bit/128bit*3) IEEE802.1X

- ※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状 況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bit、128bitです。
- ※3: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※4: Super AG®機能を利用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG®に対応している必要があります。
- ※5: Atheros XR®機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もAtheros XR®に対応している必要があります。
- ※6: W56帯域(100ch~140ch)を除く5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※7: ARIBについての表記の説明は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」の「ご注 意」をご覧ください。
- ※8: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

10

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、次の点にご留意ください。

1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004) 対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990) に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール) の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

*1:Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。

*2:「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. Internet Explorer 7使用上の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをお奨めします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

<NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows VistaおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Easy Media CreatorおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

「Edv l は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

Atheros、ABG、Super AG、XR、XSPANおよびTotal 802.11のロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。

SecureBranchは日本電気株式会社の商標です。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2008 年 5 月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 853-810602-296-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



810602296A